



MANUAL DE OPERACIÓN PARRILLA ELÉCTRICA BBQ




Gracias por su confianza en nuestro producto. Para que pueda disfrutar de la parrilla BBQ de la mejor forma posible y segura le solicitamos que lea cuidadosamente este manual antes de utilizarla y que lo guarde en un lugar donde lo pueda consultar en caso de alguna duda.

I. Especificaciones.

1. Voltaje : 110
2. Frecuencia: 50/60 Hz
3. Poder: 2000W
4. Temperatura: 200°C ~250°C



II. Rasgos especiales

1. Diseño seguro, rápido de armar y de fácil operación.
2. De apariencia agradable y fácil ensamble.
3. La parrilla cuenta con un dispositivo de apagado automático cuando esta alcanza una temperatura determinada esto para mejorar su vida útil.




III. Procedimiento de ensamble

1. Elemento calefactor
2. Bandeja de la parrilla
3. Rejilla de la parrilla
4. Manija
5. Recolector de grasa
6. Bases plásticas.




A. Orificio para ensamblar el elemento calefactor
B. Orificios para ensamblar rejilla de la parrilla.

PAGE 3	PAGE 4	PAGE 5
<p>1. Antes del ensamble, por favor revise si las partes y componentes que vienen en el empaque son idénticos a los que se muestran en el diagrama. En caso que encuentre que una parte que falta o está dañada por favor contacte a los distribuidores.</p> <p>2. Por favor ponga las bases plásticas (6) en la Bandeja de la parrilla (2). Las bases plásticas se deben rotar en sentido de las manecillas del reloj después de haberlos insertado en la base de la bandeja de la parrilla (2) con el fin de bloquearlas como se muestra en la figura.</p>  <p>3. Ubique el recolector de grasa (5) en la bandeja de la parrilla (2) mientras esta se encuentra en un lugar estable y en la posición correcta.</p> <p>4. Introduzca el elemento calefactor (1) en los agujeros de la bandeja de la parrilla (A) teniendo en cuenta que el termostato de este tenga un perfecto ajuste ya que esta cuenta con un dispositivo de micro seguridad (no permite que la parrilla entre en funcionamiento si no está bien ensamblado).</p> <p>5. Ensamble la rejilla en los orificios de la parrilla (B).</p> <p>6. Con el ensamble completo, por favor revise que los elementos están en las posiciones y correctamente ubicados.</p>	<p>IV. Instrucciones de operación.</p> <p>1. Ubique la parrilla en un lugar plano, seguro y limpio.</p> <p>2. Vierta 0.5 l de agua aproximadamente en el recolector de grasa (5) hasta su capacidad Max.</p> <p>3. Conecte la parrilla y mueva la perilla de control a la temperatura deseada.</p> <p>4. Este producto tiene un dispositivo de encendido y apagado automáticamente. Por lo tanto la luz indicadora se prendera y apagara automáticamente con el cambio de temperatura del elemento calefactor.</p> <p>5. Coloque la comida encima de la rejilla de la parrilla. Nunca utilice platos, rejillas o papel de aluminio debajo de la comida. El tiempo de cocción depende del grosor de la comida y de la temperatura del elemento calefactor. Voltee la comida para una mejor cocción.</p> <p>6. Cuando el nivel del agua sea inferior a la figura en alto relieve del recolector de grasa, vierta agua con un vaso teniendo mucho cuidado en el recolector de grasa hasta la capacidad máxima del mismo.</p> <p>7. Después de utilizar la parrilla apáguela y desconéctela. Espere a que se enfríe y límpiela siguiendo las instrucciones que da la guía de limpieza.</p> <p>Antes de utilizar la PARRILLA ELÉCTRICA BBQ por primera vez, llene el recolector de grasa con agua hasta su capacidad máxima y úsela por 15 minutos para remover la capa protectora del aceite. Seleccione la temperatura máxima, la presencia de humo es normal.</p>	<p>V. Precaución</p> <p>1. Por favor revise que el voltaje en el que se va a usar la parrilla sea el adecuado (110V).</p> <p>2. No lo use si encuentra daños en la parte eléctrica incluyendo el elemento calefactor.</p> <p>3. No se permite ningún cambio ni alteración debido a que es peligroso y puede representar un riesgo para el usuario.</p> <p>4. Solo se permite el uso de la parrilla por adultos.</p> <p>5. Deje descongelar la comida antes de colocarla en la parrilla.</p> <p>6. No toque la parrilla cuando se encuentra prendida porque puede resultar herido.</p> <p>7. vierta agua hasta la capacidad máxima del recolector de grasa (5).</p> <p>8. Nunca permita que el agua y la grasa entre en contacto con la cubierta de la estructura de control o con la perilla del control de la temperatura.</p> <p>9. Si algo está mal con la parrilla, por favor llévelo al centro de servicio o al distribuidor local. Nunca deje a una persona no calificada que manipule, desarme o repare la parrilla.</p>

VI. Guía de limpieza

1. Desconecte y espere a que se enfríe la parrilla. Una vez la parrilla esta fría separe las diferentes partes de la parrilla
2. Limpie el elemento calefactor con un paño suave y húmedo. Nunca lo limpie con agua directamente o que el agua entre en contacto con el termostato.
3. Limpie la bandeja de la parrilla, la rejilla de la parrilla, el recolector de grasa, etc. Introduciéndoles en agua y en jabón.
4. No use esponja o cepillos para limpiar ninguna parte de la parrilla. Solo utilice un paño húmedo.

III. Diagrama del circuito



Esta parrilla ha sido probada con los estándares CE como son compatibilidad electromagnética y voltaje directo bajo y ha sido construido siguiendo las últimas regulaciones de seguridad.

ESTE PRODUCTO TIENE DOS CAMPAÑAS DE GARANTIA DESDE EL MOMENTO DE SU FACTURACIÓN.